TöreBo
TÖREBODABOSTÄDER AB

Byta trasig proppsäkring

Trasiga proppsäkringar skruvas ur och ersätts med nya.
Om säkringen går sönder på nytt finns det fel som måste åtgärdas.

Byte av proppsäkring



På bilden ovan ser du två proppsäkringar. Proppen till vänster är trasig och den till höger är hel.
Observera att en propp kan vara trasig fast en så kallad signalpärla inte har lossnat från proppen.



Skruva ur propphuven med den trasiga proppsäkringen ur elcentralen.



Ta ur den trasiga säkringen ur propphuven och sätt dit en ny säkring med samma märkström.
Skruva sedan tillbaka propphuven med den nya säkringen i elcentralen.

TÖREBODABOSTÄDER AB

Återställande av automatsäkring



En automatsäkring återställs genom att du trycker tillbaka den i till-läge. Till vänster ser du gruppförteckningen.